

【体験内容】

軽量鉄骨壁下地材に石膏ボードを貼ってみよう！

軽量鉄骨下地材



石膏ボード



①基本姿勢

- ・右利きの場合は左足を前に出し肩幅程度に足を広げて安定させる。
- ・右手でワンタッチドライバーを肘にゆとりを持って体の正面に構える



ワンタッチドライバー



②基本動作

- ・ワンタッチドライバーで石膏ボードにビスを打つ。
- ・ビスは石膏ボードに対し水平に打つ。
- ・ビスを打つ時は**手先でなく体重を掛けて打つ**のがコツ！



③仕上がり

- ・ビスピッチは等間隔で打てるか？
- ・ビス頭はボード面より少し沈んでるか？
※(パテ処理する為)

上記を確認し完成です！

