

7 内装仕上げ（加入）

クロス貼り施工手順書

① 基本姿勢

- ・壁に真正面に正対し施工体勢をとる。
- ・立馬、脚立使用時は、設置足元の安定性を十分に配慮する。

② 基本動作

- ・壁面と安全かつ適切な作業空間をとる。
- ・基本的には右～左へと作業を進める。
(注意点)
- ・足場の昇降には細心の注意を払い、転落事故の無いように努める。

③ 下地調整

- ・加入施工の下準備としてボードVカットジョイント部等にパテ処理にて下地を平滑にする。
- ・下塗りパテ+仕上げパテの順に作業を進める。
- ・パテ完了後、ペーパー掛けにてパテ層を取り除き平滑にする。
(注意点)
- ・ボード下地；下地の動き、ビスの凸は無いか。
- ・珪藻土下地；不陸、クラックの有無及び、乾燥状態の確認。

④ クロス施工

- ・目立つ位置に細物が入らない様、加入を割付る。
- ・裏面のアイを刷毛で追い出しながら加入を貼り付けて行く。
- ・加入の重なりあった端部を重ね切る。
- ・ジョイント部をローラーで圧着する。

[point] 将来的な建物の動き等によりシワ、浮きが出にくいよう、**入隅は巻き込まず**にカットし、動きを逃がす手法をとるようになる。

⑤ 自主検査

- ・現場責任者が仕上がりを確認し、不具合があればすみやかに是正する。

